

## CTRL-A

---



- Potenziometro remoto con manopola frontale per la regolazione manuale della velocità del ventilatore
- Prowisto di un interruttore bipolare (ON/OFF)
- Led giallo frontale per indicare quando il carico è attivo
- Può comandare un singolo ventilatore
- 230V~ 50/60Hz
- Prowisto di scatola per installazione a parete con grado di protezione IP55